

Emetteur: Missions NRBC ESR Rennes et Rouen

date: août 2015

1

La combinaison se revêt par-dessus la tenue de travail

Le retrait préalable des chaussures évitera une déchirure accidentelle

Déplacer les chaussures avant d'enfiler les surbottes pour faciliter le déshabillage

2

La combinaison recouvre les surbottes

3

Passer les manches de la combinaison

4

Les gants butyle s'intercalent entre les 2 manchons
Positionner le 2ème passe doigt

Les sous-gants coton viennent sous le manchon interne positionner le passe doigt

5

Un aide assure l'étanchéité des poignets et des chevilles avec le tarlatane
Un repli de l'extrémité facilitera le retrait

6

Appliquer le masque sur le visage, araignée en avant
L'aide assure le serrage des sangles

7

Test d'étanchéité

8

Fermer le zip puis les pressions autour du masque
L'élastique de la capuche vient dans la gorge de l'écran du masque

9

Visser la cartouche filtrante
Nouveau test d'étanchéité

Contrôle mutuel de l'étanchéité des tenues

Vous êtes prêt